

5. BETRIEB DER PUMPE

**ERRATUM : Diese Seite wurde dem aktuellen Benutzerhandbuch hinzugefügt.
02-2024**

5.6 Vorbereitungsprogramm

Der Installateur sollte die Ansauggeschwindigkeit so einstellen, dass sie für das Ansaugen der Pumpe bei einer Neuinstallation ausreicht. Die Zeit, die die Pumpe zum Ansaugen benötigt, kann sich je nach den örtlichen Umgebungsbedingungen wie Wassertemperatur, Luftdruck und Wasserstand des Schwimmbeckens ändern. All diese Faktoren sollten bei der Einstellung der Ansauggeschwindigkeit berücksichtigt werden.

Füllen Sie das Pumpengehäuse mit Wasser, bevor Sie mit dem Ansaugvorgang beginnen.

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. So aktivieren Sie das Ansaugprogramm:

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Pumpe im STOP-Modus befindet, indem Sie die START/STOP-Taste so oft drücken, bis die rote LED darüber nicht mehr leuchtet.
- Halten Sie die DISPLAY-Taste 6 Sek. lang gedrückt, um die Ansaugeneinstellungen aufzurufen.
- Verwenden Sie in diesem Menü die Pfeiltasten (<) und (>), um zwischen den Optionen zu wechseln.
- Die Standard-Ansauggeschwindigkeit beträgt 3400 U/min. Verwenden Sie die Pfeile (+) und (-), um die gewünschte Drehzahl zwischen 2000 und 3450 U/min einzustellen.
- Die Standarddauer beträgt 0 Minuten, was bedeutet, dass diese Funktion deaktiviert ist. Stellen Sie eine Dauer von mehr als 0 Minuten ein, um diese Funktion zu aktivieren.
- Verwenden Sie die Tasten (+) und (-), um die gewünschte Dauer zwischen 0-10 Minuten einzustellen.
- Halten Sie die DISPLAY-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungen zu speichern.

5.5 Einfrierschutzprogramm

Funktion verfügbar, wenn die Serien-Nr. 177FBLPPYYMMxxx mit YY ≥ 23 ist.

Diese Pumpe ist mit einer automatischen Frostschutzmodus ausgestattet. Wenn nämlich die Umgebungsluft die Frostschutztemperatur erreicht, startet die Pumpe und sorgt für einen kontinuierlichen, mäßigen Durchfluss, um die Pool-Ausrüstung zu schützen.

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. So aktivieren Sie den Gefrierschutz:

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Pumpe im STOPP-Modus befindet, indem Sie die Taste START/STOPP so oft drücken, bis die rote LED darüber nicht mehr leuchtet.
- Halten Sie die Tasten (+) und (-) gleichzeitig gedrückt, um die Frostschutzeinstellungen aufzurufen.
- In diesem Menü können Sie mit den Pfeiltasten (<) und (>) zwischen den Optionen wechseln.
- Die Standardgeschwindigkeit für den Einfrierschutz beträgt 1000 U/min. Verwenden Sie die Tasten (+) und (-), um die gewünschte Drehzahl zwischen 750 und 450 U/min einzustellen.
- Verwenden Sie anschließend die Tasten (+) und (-), um die Dauer in Stunden einzustellen, die die Pumpe läuft, sobald der Frostschutz ausgelöst wird.
- Stellen Sie die Dauer auf 0, um den Frostschutz zu deaktivieren.
- Schließlich können Sie mit den Tasten (+) und (-) die Aktivierungstemperatur zwischen 4°C und 10°C einstellen.
- Mit der Taste MODE SELECT können Sie zwischen Fahrenheit und Celsius wechseln.