

# 5. FONCTIONNEMENT DE LA POMPE

**ERRATUM : Cette page a été ajoutée au manuel de l'utilisateur actuel.**

**02-2024**

## 5.6 Programme d'amorçage

L'installateur doit régler la vitesse d'amorçage de manière à ce qu'elle soit suffisante pour amorcer la pompe à partir d'une nouvelle installation. Le temps nécessaire à la pompe pour s'amorcer peut varier en fonction des conditions environnementales locales telles que la température de l'eau, la pression atmosphérique et le niveau d'eau de la piscine. Tous ces éléments doivent être pris en compte lors du réglage de la vitesse d'amorçage.

**Remplissez le corps de la pompe avec de l'eau avant de commencer l'amorçage.**

Cette fonction est désactivée par défaut. Pour activer le programme d'amorçage :

- Assurez-vous que la pompe est en mode STOP en actionnant la touche START/STOP jusqu'à ce que le voyant rouge situé au-dessus ne s'allume plus.
- Appuyez sur le bouton DISPLAY pendant 6 secondes pour accéder aux paramètres d'amorçage.
- Dans ce menu, utilisez les flèches (<) et (>) pour passer d'une option à l'autre.
- La vitesse d'amorçage par défaut est de 3 400 tr/min. Utilisez les flèches (+) et (-) pour régler cette vitesse entre 2000 et 3450 tr/min.
- La durée par défaut est de 0 minute, ce qui signifie que cette fonction est désactivée. Réglez une durée supérieure à 0 minute pour activer cette fonction.
- Utilisez les touches (+) et (-) pour régler la durée souhaitée entre 0 et 10 minutes.
- Appuyez sur le bouton DISPLAY pendant 2 secondes pour enregistrer les réglages.

## 5.5 Programme de protection antigel

*Fonction disponible si le n° de série est 177FBLLPPYYMMxx avec YY ≥ 23.*

Cette pompe est équipée d'un mode automatique de protection contre le gel. En effet, si l'air ambiant atteint la température de protection contre le gel, la pompe démarre et assure un débit continu et modéré pour protéger l'équipement de la piscine.

Cette fonction est désactivée par défaut. Pour activer la protection antigel :

- Assurez-vous que la pompe est en mode STOP en actionnant le bouton START/STOP jusqu'à ce que le voyant rouge situé au-dessus ne s'allume plus.
- Appuyez simultanément sur les touches (+) et (-) et maintenez-les enfoncées pour accéder aux paramètres de protection contre le gel.
- Dans ce menu, utilisez les flèches (<) et (>) pour passer d'une option à l'autre.
- La vitesse de protection contre le gel par défaut est de 1000 tours/minute. Utilisez les flèches (+) et (-) pour régler cette vitesse entre 750 et 3450 tr/min.
- Ensuite, utilisez les touches (+) et (-) pour régler la durée en heures pendant laquelle la pompe fonctionne une fois que la protection contre le gel est déclenchée.
- Réglez la durée à 0 pour désactiver la protection contre le gel.
- Utilisez les touches (+) et (-) pour régler la température d'activation entre 4°C et 10°C.
- La touche MODE SELECT permet d'alterner entre Fahrenheit et Celsius.